

FINE Vu

GX4K

FineVu GX4K 使用手冊

使用本產品前，請務必先閱讀《安全與注意事項》，並請正確使用以防止發生意外或危險。
(使用手冊中的選單畫面及其他圖片，可能與實際產品有所差異)



感謝您購買 FineVu 行車記錄器。

我們一直努力拉近與客戶的距離。

本使用手冊包含如何使用和操作 GX4K 行車記錄器的相關資訊。

在使用 GX4K 行車記錄器之前，請詳閱並了解本手冊的內容。

請注意，本手冊可能包含技術或編寫上的錯誤或疏漏。

此外，GX4K 行車記錄器的產品規格可能會不時變更，恕不另行通知。

產品保固與支援

- 網站地址：<http://en.finevu.com>。
- 您可以從網站下載最新版本的韌體及使用手冊。
- 未經 FINEDIGITAL Inc. 同意，不提供任何形式的銷售或一致性擔保，包括默示擔保。

認證

本產品通過 KS C 9990 認證（車用和內燃機電磁抗擾度測試）。

銷售人員或使用者應注意，本裝置經過電磁相容性註冊，目的為保護行車相關功能，以及駕駛、乘客和其他車輛使用者免受電磁波的影響。

著作權與商標

- 本手冊受著作權法保護，所有權利具有合法保障。
- 未經 FINEDIGITAL Inc. 事先書面同意，除著作權法所允許的範圍外，不得以任何方式重製、複製、修改或翻譯本手冊的任何內容。
- 裝置名稱（型號）：行車記錄器（GX4K）
- 韓國電氣用品安全認證（KC 認證）號碼：R-R-FDK-FineR058
- Wi-Fi 接收器韓國 KC 認證：MSIP-CRI-JVS-CF-WU715N
- 認證商號：FINEDIGITAL Inc.
- 製造商/生產國家：FINEDIGITAL Inc./ 南韓
- 售後服務聯絡方式：support@finedigital.com

安全與注意事項

符號	04
警告	05
注意	06
使用注意事項	07

產品零組件名稱

組件	08
選配配件	09
零件名稱 — 前鏡頭	10
零件名稱 — 後鏡頭	11

安裝說明

插入 Micro SD 卡	12
取出 Micro SD 卡	12
裝設支架/拆卸支架	13
安裝前鏡頭	14
安裝後鏡頭	16

產品主要功能

產品主要功能	18
--------	----

使用方式

安全指示燈	19
記錄/麥克風按鈕	19
Wi-Fi 按鈕	20
資料夾設定	21
記錄影像的檔案名稱	21

FineVu Wi-Fi APP 使用方式

安裝及連線	22
功能說明	25
即時影像（實況）	26
即時影像（實況）畫面	27
安裝角度設定	28
影像播放	29
影像播放畫面	30
已下載的影像	31
設定	32
事件摘要（連線時）	43
事件摘要畫面（連線時）	44
事件摘要（離線時）	45
事件摘要畫面（離線時）	46
變更行車記錄器語言	47
透過應用程式更新韌體	48

FineVu Player 使用方式

FineVu Player 的安裝及使用	49
電腦建議規格	49
在電腦上查看記錄的影像	50
在電腦上更新韌體	50

產品規格與尺寸

產品規格與尺寸	51
---------	----

符號



警告

提供與使用者安全相關的重要資訊。若未能遵守這些指示，可能導致死亡或嚴重傷害。



注意

提供有關使用者安全和產品正確使用的資訊。若未能遵守這些指示，可能會導致人身傷害或財產損失。



備註

供使用者方便查閱的資訊。

安全與注意事項



警告

如未遵守以下指示，可能導致使用者死亡或嚴重傷害。

電源

- 請勿使用損壞或經過改裝的電源線，只能使用 FINEDIGITAL Inc. 原廠產品。使用不當或損壞的電源線可能導致失火、車輛受損或人員受傷等安全事故。
- 請勿使用非額定電壓。用錯電壓可能導致失火、車輛受損或人員受傷等安全事故。
- 請勿隨意將電源線連接至其他裝置，可能會引起火災或故障。

安裝

- 請勿安裝在高濕度或具有易燃液體或氣體的環境中。如未遵守指示可能會引起火災。
- 請勿將產品長時間放置在高溫環境中，例如密閉的車內或直接曝曬於陽光下。如未遵守指示可能會引起火災或故障。
- 請勿安裝在干擾行車視線的位置，以免發生交通事故。
- 請正確連接電源、GPS 及影像連接線。如未遵守指示可能會引起火災或故障。

使用

- 請勿讓金屬或易燃品進入記憶卡插槽或產品上插入電源線的位置。如未遵守指示可能會導致觸電或火災。
- 請勿在手部潮濕的情況下操作本產品。否則可能會因此觸電。
- 請勿將本產品或配件放在嬰幼兒附近，以免因誤食而導致窒息。
- 請勿在產品運作時以衣物或毛毯覆蓋。產品過熱可能會引起火災或故障。
- 行車時請勿操作行車記錄器，以免釀成車禍。



注意

如未遵守以下指示，可能導致人員受傷或財物損失。

安裝

- 請勿隨意安裝固定電源供應器，可能會導致產品或車輛故障。請務必尋求專業安裝工程師的協助。

使用

- 請勿過度用力按壓鏡頭、鏡頭蓋或鏡頭外殼。如未遵守指示可能會導致故障。
- 請勿使用錐子或尖銳物品操作本產品。如未遵守指示可能會導致故障。
- 長時間使用行車紀錄器可能會導致表面發熱。請多加注意。
- 請勿隨意拆解或改裝本產品。這可能會造成損壞或資料遺失，請送交售後服務中心進行檢查和維修。
- 記錄時，請注意不要遮住鏡頭。
- 安裝後改變鏡頭的位置，可能會導致接觸不良。

使用管理


- 請勿將產品或配件放在寵物附近。
寵物身上的異物可能會進入產品並導致故障。
- 若長時間不使用本產品，請務必將電源線拔除。如未遵守指示可能會引起火災或故障。
- 請勿在車輛電源接頭或線材仍連接產品的情況下，移動運作中的產品。如未遵守指示可能引起火災或觸電。




- 為提升產品性能，產品規格及使用手冊內容可能會不時變更，恕不另行通知。
- 未經許可，嚴禁複製本手冊的全部或部分內容。
- 在事故或其他情況下，因產品不當使用所導致的任何資料遺失或產品損壞，本公司概不負責。

產品組成


組件




前鏡頭




後鏡頭




Micro SD 卡及轉接卡



電源線



後鏡頭連接線




使用手冊




- 為提升產品性能，本產品之組件可能會不時變更，恕不另行通知。
- Micro SD 卡的保固期為 6 個月。

選配配件




大容量 Micro SD 卡




USB SD 卡讀卡器



- 所有選配配件均可在 FineVu 網站上進行購買。



4. 支架撕去保護膜後，將其固定在產品想要安裝的位置。



5. 連接至與保險絲盒相連的固定電源線。

